

# DENON DN-SC2000 Quick Guide for TRAKTOR PRO

## ENGLISH

Before using this unit, install the DJ software (TRAKTOR PRO) in the PC to which this unit is connected. After the installation, install the mapping file for operating data on the PC with this unit.

### (1) Download the mapping file.

From the D&M Professional Website (www.d-mpro.com/), access the Website for your region. There, download the DN-SC2000 TRAKTOR PRO mapping file (tsi file).

### (2) Move the downloaded file to the following folder.

**[Windows]**  
 \\My Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**(3) Load the file.**

- Start up TRAKTOR PRO and select "Controller Manager" from the "File" menu.
- Press "Import" at the bottom of the screen and select the downloaded mapping file.
- Press "Close" at the bottom of the screen to complete the installation.

## DEUTSCH

Installieren Sie vor der Verwendung des Geräts die DJ-Software (TRAKTOR PRO) auf dem Computer, an den das Gerät angeschlossen ist. Installieren Sie nach der Installation die Mapping-Datei, um Daten mit diesem Gerät auf dem Computer nutzen zu können.

### (1) Laden Sie die Mapping-Datei herunter.

Rufen Sie auf der D&M Professional Website (www.d-mpro.com/) die Website für Ihre Region auf. Laden Sie dort die Mapping-Datei DN-SC2000 TRAKTOR PRO (tsi-Datei) herunter.

### (2) Verschieben Sie die heruntergeladene Datei in den folgenden Ordner.

**[Windows]**  
 \\Eigene Dateien\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~~Dokumente\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Dokumente\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**(3) Laden Sie die Datei.**

- Starten Sie TRAKTOR PRO wählen Sie "Controller Manager" im Menü "File".
- Drücken Sie "Import" am unteren Bildschirmrand und wählen Sie die heruntergeladene Mapping-Datei.
- Drücken Sie "Close" am unteren Bildschirmrand, um die Installation abzuschließen.

## FRANÇAIS

Avant d'utiliser cet appareil, installez le logiciel DJ (TRAKTOR PRO) sur le PC auquel est branché cet appareil. Après l'installation, installez le fichier de mappage pour utiliser les données sur le PC de cet appareil.

### (1) Téléchargez le fichier de mappage.

Du site Internet D&M professionnel (www.d-mpro.com/), accédez au site Internet de votre région puis téléchargez le fichier de mappage DN-SC2000 TRAKTOR PRO (fichier tsi).

### (2) Déplacez le fichier téléchargé dans le dossier suivant.

**[Windows]**  
 \\My Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**(3) Chargez le fichier.**

- Démarrez TRAKTOR PRO et sélectionnez "Controller Manager" dans le menu "Fichier".
- Appuyez sur "Import" au fond de l'écran et sélectionnez le fichier de mappage téléchargé.
- Appuyez sur "Close" au fond de l'écran pour terminer l'installation.

## ITALIANO

Prima di utilizzare l'unità, installare il software DJ (TRAKTOR PRO) nel PC a cui è collegata l'unità. Al termine dell'installazione, installare il file di mappatura che consente di elaborare i dati del PC mediante l'unità.

### (1) Scaricare il file di mappatura.

Dal sito Web professionale D&M (www.d-mpro.com/), accedere al sito Web della propria area geografica. Scaricare il file di mappatura di DN-SC2000 TRAKTOR PRO (in formato tsi).

### (2) Spostare il file scaricato nella cartella seguente.

**[Windows]**  
 \\Documenti\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documenti\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documenti\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**(3) Caricare il file.**

- Avviare TRAKTOR PRO, quindi selezionare "Controller Manager" dal menu "File".
- Premere il pulsante "Import" che si trova in basso nello schermo, quindi selezionare il file di mappatura scaricato in precedenza.
- Premere il pulsante "Close" che si trova in basso nello schermo per completare l'installazione.

## ESPAÑOL

Antes de usar esta unidad, instale el software DJ (TRAKTOR PRO) en el ordenador al que se ha conectado esta unidad. Después de la instalación, instale el archivo de mapeo para los datos operativos en el ordenador con esta unidad.

### (1) Descargue el archivo de mapeo.

Desde el sitio Web Profesional de D&M (www.d-mpro.com/), acceda al sitio Web de su zona. Allí, descargue el archivo de mapeo DN-SC2000 TRAKTOR PRO (tsi file).

### (2) Mueva el archivo descargado a la siguiente carpeta.

**[Windows]**  
 \\My Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**(3) Cargue el archivo.**

- Inicie TRAKTOR PRO y seleccione "Controller Manager" del menú "Archivo".
- Pulse "Import" en la parte inferior de la pantalla y seleccione el archivo de mapeo descargado.
- Pulse "Close" en la parte inferior de la pantalla para completar la instalación.

## NEDERLANDS

Installeer, voordat u dit apparaat gebruikt, de DJ-software (TRAKTOR PRO) op de pc waarop dit apparaat is aangesloten. Na de installatie van de software, installeert u het toewijzingsbestand voor de bewerkingsgegevens op de pc met dit apparaat.

### (1) Download het toewijzingsbestand.

Ga naar de professionele website van D&M (www.d-mpro.com/) en open de website voor uw regio. Download daar het toewijzingsbestand DN-SC2000 TRAKTOR PRO (tsi-bestand).

### (2) Verplaats het gedownloade bestand naar de volgende map.

**[Windows]**  
 \\My Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Documents\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**(3) Laad het bestand.**

- Start TRAKTOR PRO en selecteer "Controller Manager" in het menu "File".
- Druk onderaan op het scherm op "Import" en selecteer het gedownload toewijzingsbestand.
- "Close" om de installatie te voltooien.

## SVENSKA

Innan du använder enheten, installera DJ-programvaran (TRAKTOR PRO) på den dator till vilken enheten är ansluten. Efter installation, installera mappfilen för att hantera data på datorn med den här enheten.

### (1) Ladda ner mappfilen.

Från webbsidan D&M Professional (www.d-mpro.com/), gå du till webbsidan för din region. Ladda sedan ner DN-SC2000 TRAKTOR PRO mappfil (tsi-fil).

### (2) Flytta den nerladdade filen till följande mapp.

**[Windows]**  
 \\Mina dokument\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Dokument\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~Dokument\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**(3) Load the file.**

- Starta TRAKTOR PRO och välj "Controller Manager" från "Fil"-menyn.
- Tryck på "Import" längst ner på skärmen och välj den nerladdade mappfilen.
- Tryck på "Close" längst ner på skärmen för att slutföra installationen.

## 日本語

本機を使用する前に、本機と接続するパソコンにDJソフト (TRAKTOR PRO) をインストールしてください。インストール後、本機でパソコン上のデータを操作するためのマッピングファイルをインストールしてください。

### (1) マッピングファイルをダウンロードをする。


D&M Professional Webサイト (www.d-mpro.com/) から各地域のWebサイトにアクセスします。Webサイトより、DN-SC2000 TRAKTOR PRO マッピングファイル (tsi ファイル) をダウンロードしてください。

### (2) ダウンロードしたファイルを下記フォルダへ移動する。


**[Windows]**  
 \\マイ ドキュメント\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~書類\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**[Macintosh]**  
 ~書類\Native Instruments\Traktor\Settings\Default Settings\  
 Controller\Denon\  
**(3) ファイルを読み込む。**

- TRAKTOR PRO を起動し、"File" メニューから "Controller Manager" を選択する。
- 画面下の "Import" を押して、ダウンロードしたマッピングファイルを選択する。
- 画面下の "Close" を押すと、インストールが完了します。


# FUNCTION TABLE



DN-SC2000 Button/Knob No.	DN-SC2000 CONTROLS	TRAKTOR PRO FUNCTIONALITY	
		Push / Rotate	SHIFT +
1	FX UNIT	Selects FX1/2.	-
2	DECK CHG.	Selects the focus of DECK A/B.	-
3	*DRY/WET KNOB (with SW)	ROTATE: Adjusts the effect balance. PUSH: Switches the entire effects ON/OFF.	ROTATE: ADVANED EFX MODE: Selects effects. CHAINED EFX MODE: - PUSH: -*
4	BROWSER	Maximizes/minimizes the browser window.	Sets MIDI CHANNEL 1-2.
5	PREVIOUS	Moves to the previous FAVORITES window.	Sets MIDI CHANNEL 3-4.
6	*PARAM.1 KNOB (with SW)	ROTATE: Adjusts the volume of the selected effect. PUSH: Switches the selected effect ON/OFF.	ROTATE: ADVANED EFX MODE: - CHAINED EFX MODE: Selects the effect. PUSH: -*
7	*TRACK SELECT KNOB (with SW)	ROTATE: Scrolls through the browser list. PUSH: Loads the file selected in the browser list.	ROTATE: Scrolls through the browser tree. PUSH: Expands/collapses the directory (folder) in the browser tree.
8	*PARAM.2 KNOB (with SW)	ROTATE: Adjusts the volume of the selected effect. PUSH: Switches the selected effect ON/OFF.	ROTATE: ADVANED EFX MODE: - CHAINED EFX MODE: Selects the effect. PUSH: -*
9	NEXT	Moves to the next FAVORITES window.	Sets MIDI CHANNEL 5-6.
10	DUPLICATE	Loads tracks on the other deck.	Sets MIDI CHANNEL 7-8.
11	*PARAM.3 KNOB (with SW)	ROTATE: Adjusts the volume of the selected effect. PUSH: Switches the selected effect ON/OFF.	ROTATE: ADVANED EFX MODE: - CHAINED EFX MODE: Selects the effect. PUSH: -*
12	PITCH BEND-	Adjusts the pitch bend volume.	Switches the pitch lock function OFF.
13	FX ON 1	Switches FX1 ON/OFF.	-
14	KEYLOCK	Switches the key lock function ON/OFF.	-
15	FX ON 2	Switches FX2 ON/OFF.	-
16	SYNC	Automatic beat matching	Sets the current deck to the SYNC master deck.
17	PITCH BEND+	Adjusts the pitch bend volume.	Switches the pitch lock function ON.
18	LOOP IN	Sets the loop in point.	Deletes the loop.
19	CUE1(6)	Sets CUE points.	Deletes CUE points.
20	DELETE/SHIFT	Deletes CUE and LOOP points/Shift button function.	-
21	FAST SEARCH -	Rewind	-
22	PLAY/PAUSE	Play/Pause	-
23	CUE	Sets/locates the CURRENT CUE point.	-
24	FAST SEARCH +	Fast-forward	-
25	CUE2(6)	Sets CUE points.	Deletes CUE points.
26	LOOP OUT	Sets the loop out point.	Deletes the loop.
27	-	Changes the loop size/Changes the beat interval in the BEAT JUMP mode.	-
28	CUE3(7)	Sets CUE points.	Deletes CUE points.
29	AUTO LOOP	Switches the auto loop feature ON/OFF.	Opens the BEAT JUMP panel.
30	CUE4(8)	Sets CUE points.	Deletes CUE points.
31	+	Changes the loop size/Changes the beat interval in the BEAT JUMP mode.	-
32	JOG WHEEL	With the touch sensor enabled: scratch feature With the touch sensor disabled: tempo bend feature	File list fast search
33	FILTER (with SW)	ROTATE: Adjusts the channel filter. PUSH: Switches the channel filter ON/OFF.	ROTATE: Moves at the preset Beat interval in the Beat JUMP mode. PUSH: -*
34	SEL.	Selects CUE1-4 or 5-8.	Checks the current MIDI channel.
35	PITCH SLIDER	Adjusts the pitch.	-



## MIDI CHANNEL SETTING FOR 4 DECK



DECK A : MIDI CH1  
 DECK B : MIDI CH3  
 DECK C : MIDI CH2  
 DECK D : MIDI CH4

TRAKTOR PRO is authorized for use under license of patents owner by N2IT Holdings B.V..